

MAX DRIVE™ - Benutzeranleitung für Xbox™

1. Einführung
2. Erste Schritte
3. Dateien von einem PC auf MAX Drive™ kopieren
4. Download neuer Xbox-Spielstände
5. Hochladen und gemeinsame Nutzung von Xbox-Spielständen
6. Technischer Support

1. Willkommen zur faszinierenden Welt von MAX Drive™!

MAX Drive™ ist eine revolutionäre neue USB Memory Card, mit der Sie Spielstände zwischen Ihrer Xbox™ und der Festplatte Ihres PCs übertragen können. MAX Drive™ ist ideal für Backups Ihrer Xbox™-Spielstände, um mehr Platz auf Ihren Memory Cards zu schaffen, und zum Austausch von Games-bustenden Xbox™-Spielständen mittels Internet oder Email.

Die mitgelieferte MAX Drive™ PC-Software enthält alle erforderlichen Memory Card Verwaltungsfunktionen, wie das Kopieren und Verschieben von Dateien zwischen Ihrer Xbox™ und einem PC.

Sie haben nun Zugang zu einer Welt von erweiterten Fähigkeiten für Downloads und zum Austausch von Xbox™-Spielständen über einen PC mit Internetverbindung. Laden Sie die neusten Spielstände, Mannschaftsaufstellungen und mehr herunter und übertragen sie direkt auf Ihre Xbox™. Sie können sogar eigene Spielstände ins Internet hochladen oder per Email an Freunde senden; alles von der benutzerfreundlichen PC-Oberfläche von MAX Drive™.

2. Erste Schritte

Bei Xbox™: Um MAX Drive™ an Ihren Xbox™-Controller anzuschließen, benutzen Sie bitte den mitgelieferten X-Adapter. MAX Drive™ funktioniert nun wie eine normale Xbox™ Memory Card.

Beim PC: Installieren Sie zuerst die bei MAX Drive™ mitgelieferte MAX Drive™ PC-Software, indem Sie auf die Datei "Setup" klicken. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Bei der ersten Anwendung von MAX Drive™ mit Windows XP™ empfehlen wir, dass Sie die MAX Drive™ Hardware installieren, bevor Sie die Software ausführen. Bei anderen Betriebssystemen müssen Sie unter Umständen einen Softwaretreiber installieren, der auf der Disc enthalten ist.

Sobald die MAX Drive™ PC-Software installiert ist und ausgeführt wird, erkennt sie automatisch die MAX Drive™ Hardware, wenn Sie an einen USB-Anschluss am PC angeschlossen wird. Zwar erkennt Ihr PC MAX Drive™ als USB-Gerät, aber Windows™ sieht MAX Drive™ NICHT als zusätzliches Gerät in "Arbeitsplatz" deswegen können Sie die MAX Drive™ Software NUR benutzen, um Xbox-Dateien zu und von Ihrer Festplatte zu verschieben.

Wichtig: Versuchen Sie nicht, das Laufwerk von MAX Drive™ aus Windows™ neu zu formatieren. Das führt dazu, dass es die Xbox-Dateistruktur nicht mehr unterstützt.

3. Dateien von einem PC auf MAX Drive™ kopieren

Es ist einfach, Spielstände zwischen der MAX Drive™ Memory Card und einem PC mit einem unbelegten USB-Anschluss (1.1 oder 2.0) zu kopieren.

Stellen Sie sicher, dass die mitgelieferte Software von MAX Drive™ installiert ist. Führen Sie die MAX Drive™ Software aus und stecken die MAX Drive™ Memory Card in einen unbelegten USB-Anschluss an Ihrem PC.

Sie sehen zwei Fenster, "MAX DRIVE" links und "PC DATABASE" rechts. Im linken Fenster sehen Sie alle auf der MAX Drive™ Memory Card gespeicherten Spielstände. Wenn Sie MAX Drive™ zum ersten Mal benutzen, ist dieses Fenster leer.

Im rechten Fenster sehen Sie eine Liste von Spielständen, die auf der Festplatte Ihres PCs gespeichert sind (im Ordner "Saves").

Klicken Sie auf das "+" Symbol im Fenster "PC DATABASE", um alle Spielstände zu einem individuellen Spiel zu durchsuchen. Klicken Sie auf "D", um das Verzeichnis zu verkleinern.

Doppelklicken Sie den Namen eines Spielstands, um eine von seinem Ersteller eingegebene Beschreibung (z.B. "Alles freigeschaltet"), die Dateigröße, das Erstellungsdatum und weitere Informationen zu sehen. Sie können gegebenenfalls den Namen und die Beschreibung des Spielstands bearbeiten. Klicken Sie auf "OK", um zu beenden.

Wenn Sie mit der rechten Maustaste klicken, wenn sich der Cursor über einem Spieltitel befindet, wird der Befehl "Refresh/Aktualisieren" verfügbar. Damit aktualisieren Sie die Liste der Spielstände auf Ihrem Bildschirm mit neuen Saves, die seit dem letzten Mal verfügbar sind. Diese Aktion kann auch im MAX DRIVE™ Fenster ausgeführt werden.

Ziehen Sie nun mit der Maus Dateien zwischen der MAX Drive™ Memory Card und der PC Datenbank hin und her. Sie können die Namen der Spielstände ändern, wenn Sie auf sie Rechtsklicken und "Rename/Umbenennen" wählen (Anmerkung: Sie können nicht den Namen eines Spiels ändern).

In beiden Fenstern können Sie auch Spielstände auf Ihrer MAX Drive™ Memory Card löschen, indem Sie auf sie rechtsklicken und "Delete File/Datei löschen" wählen.

4. Download neuer Xbox-Spielstände

MAX Drive™ öffnet Ihnen die Tür zu einer ganzen Welt von Online-Inhalt. Sie können "Community" Spielstände herunterladen, die von anderen MAX Drive™ Benutzern erstellt und hochgeladen wurden, oder offizielle Action Replay™ "Powersaves" 100% inoffizielle Spiele-knackende Spielstände von Datel.

Action Replay™ (separat erhältlich) ist der Welt meistverkauftes Cheat-System und Gamesave-Manager für Xbox™. Entwickelt von Datel, ist MAX Drive™ 100% kompatibel mit allen Action Replay™ Spielständen, die Sie bei www.codejunkies.com finden, der offiziellen Homepage von Datel.

Um neue Spielstände herunterzuladen, führen Sie Ihre MAX Drive™ Software aus und klicken auf den Button "CODEJUNKIES" oben auf dem Bildschirm, um die Homepage zu besuchen. Oder geben Sie die Adresse einfach in einen beliebigen Internetbrowser ein, z.B. Microsoft Internet Explorer™.

Stellen Sie auf dem Titelschirm von Codejunkies.com sicher, dass Sie die korrekte Region wählen (US/Canada oder Europe) wenn Sie Spielstände für eine andere Region herunterladen, werden sie mit Ihrem Spiel nicht funktionieren.

Wählen Sie auf der Homepage von Codejunkies.com den Button "Saves" oben auf dem Bildschirm und klicken Sie auf dem nächsten Screen auf "Saves for Xbox". Sie sehen eine Liste der neusten Xbox-Spiele, für die derzeit Spielstände verfügbar sind. Sie können die Spiele auch in alphabetischer Reihenfolge sehen, wenn Sie auf einen Buchstaben klicken.

Klicken Sie auf den Namen des Xbox-Spiels, und ein neuer Bildschirm mit allen derzeit verfügbaren Spielständen für das jeweilige Spiel erscheint. Meistens tragen sie eine Beschreibung, z.B. "100% complete". Wenn Sie den gewünschten Spielstand gefunden haben, klicken Sie auf den Button "Download" unter dem Spielstand.

Sie können Ihre Xbox-Spielstände zu jedem Platz auf Ihrem PC herunterladen. Wir empfehlen, dass Sie einen neuen Ordner in Ihrem Wurzelverzeichnis namens "Xbox- Spielstände" erstellen. Dadurch sind die Spielstände leichter zu finden.

Topp Tipp: Laden oder verschieben Sie KEINE Xbox-Spielstände direkt in den Ordner "Saves" innerhalb der MAX Drive™ Software. Dieser ist ausschließlich der Benutzung durch MAX Drive™ vorbehalten.

Führen Sie nun die MAX Drive™ Software aus und ziehen den neuen Spielstand von seinem Platz auf Ihren PC und platzieren ihn im Fenster "PC DATABASE" Ihrer MAX Drive™ Software. MAX Drive™ aktualisiert nun unverzüglich das PC DATABASE Fenster, um Ihren neuen Spielstand darzustellen. So einfach ist das!

Anmerkung: Sie können nur jeweils einen Spielstand kopieren. Die MAX Drive™ Software informiert Sie, falls dieser Spielstand bereits in der PC Datenbank besteht.

Um einen Xbox-Spielstand vom PC auf die MAX Drive™ Memory Card zu kopieren, ziehen Sie ihn einfach mit der Maus aus dem Fenster PC DATABASE in das MAX Drive™ Fenster.

Codejunkies.com ist der beste Ort für neue Xbox-Spielstände für MAX Drive™, aber Sie können Spielstände von überall durch einfaches Ziehen mit der Maus ins Fenster PC DATABASE auf Ihren PC herunterladen – CDR, DVD-ROM, Diskette, Email, Homepages, FTP, etc.

5. Hochladen und gemeinsame Nutzung von Xbox-Spielständen

Wollen Sie beweisen, dass Sie der größte Schöpfer von Spielständen in der Welt sind? Der halbe Spaß der MAX Memory™ Online-Community ist, dass Sie ihren persönlichen Inhalt mit der Welt teilen können. Ob Sie Ihre eigene MAX Drive™ Homepage für Ihre besten Xbox-Spielstände schaffen oder Spielstände mittels Email oder CDR tauschen möchten, MAX Drive™ macht's möglich.

i) Kopieren Sie zuerst einen neuen Spielstand von der Xbox™ auf die MAX Drive™ Memory Card.

ii) Führen Sie die MAX Drive™ PC-Software aus und stecken Ihre MAX Drive™ Memory Card in einen freien USB-Anschluss an Ihrem PC ein.

iii) Ziehen Sie den Xbox-Spielstand vom Fenster "MAX DRIVE" zum Fenster "PC DATABASE". Der Spielstand erscheint nun im PC DATABASE Fenster.

iv) Suchen Sie den gewünschten Spielstand Im MAX Drive™ PC DATABASE Fenster. Ziehen Sie den Spielstand nun aus dem PC DATABASE Fenster auf den Windows™ Desktop oder eine andere Stelle. Die Datei wird dann zum Zielort Ihrer Wahl kopiert.

Technischer Support

Sie haben Fragen oder Probleme?
Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Sie erreichen uns per Email: support@codejunkies.com

Datel Design and Development LTD
Stafford Road
Stone
Staffordshire
ST15 0DG