

MAX DRIVE™ - NOTICE D'UTILISATION pour console Xbox™

1. Introduction
2. Pour démarrer
3. Copier des fichiers d'un PC sur MAX Drive™
4. Télécharger de nouvelles sauvegardes de jeux Xbox™
5. Télécharger et partager vos propres sauvegardes Xbox™
6. Support technique

1. Bienvenue dans l'univers hypervidéoludique de MAX Drive™ !

MAX Drive™, c'est la nouvelle carte mémoire USB révolutionnaire qui vous permet de transférer des sauvegardes de jeux entre votre Xbox™ et le disque dur de votre PC. MAX Drive™ est particulièrement utile pour faire des sauvegardes de réserve et libérer de l'espace de stockage ou pour échanger des sauvegardes Xbox™ dévastatrices par l'intermédiaire de l'Internet ou par courriel.

Le logiciel MAX Drive™ PC inclus vous offre toutes les fonctionnalités de gestion de carte mémoire auxquelles vous vous attendez, comme copier et déplacer des fichiers entre votre Xbox™ et un PC.

Vous pouvez désormais accéder à un véritable univers de capacités améliorées pour télécharger et échanger des sauvegardes de jeux Xbox™ croqueuses de codes à l'aide d'un PC relié à l'Internet. Téléchargez les toutes dernières sauvegardes de jeux, compositions d'équipes et plein d'autres trucs, puis transférez-les directement sur votre Xbox™. Vous pouvez même télécharger vos propres sauvegardes sur Internet ou les envoyer par courrier à vos camarades, tout par l'interface MAX Drive™.

2. Pour démarrer

Sur Xbox™ : enfichez MAX Drive™ dans le port de manette de votre Xbox™ à l'aide de l'adaptateur X-Adaptor fourni. MAX Drive™ fonctionne alors comme une carte mémoire Xbox™ ordinaire.

Sur PC : commencez par installer le logiciel PC qui accompagne votre MAX Drive™ en cliquant deux fois sur le fichier d'application intitulé "Setup" (Installation). Suivez les invites affichées.

Si vous utilisez MAX Drive™ sous Windows XP™ pour la première fois, nous vous recommandons d'insérer le matériel MAX Drive™ avant d'exécuter le logiciel. Les autres systèmes d'exploitation peuvent vous obliger à installer le pilote de logiciel inclus sur le disque.

Une fois le logiciel MAX Drive™ PC installé et exécuté, il reconnaît automatiquement votre matériel MAX Drive™ dès son insertion dans une des fentes de port USB de votre PC. Même si votre PC reconnaît votre MAX Drive™ comme un périphérique USB, Windows™ ne considère PAS MAX Drive™ comme un nouveau périphérique dans "Poste de travail" vous ne pourrez par conséquent utiliser le logiciel MAX Drive™ que pour transférer des fichiers Xbox™ provenant de et vers votre disque dur.

Important : N'essayez pas de reformater MAX Drive™ sous Windows™ ou le système ne prendrait plus en charge la structure de fichiers Xbox™.

3. Copier des fichiers d'un PC sur MAX Drive™

Pour copier des sauvegardes entre votre carte mémoire MAX Drive™ et n'importe quel PC et un port USB libre (1.1 ou 2.0).

Vérifiez que le logiciel PC fourni avec MAX Drive™ a bien été installé. Exécutez le logiciel MAX Drive™, puis insérez la carte mémoire MAX Drive™ dans un des ports USB libres de votre PC.

Deux fenêtres s'affichent : "MAX DRIVE" gauche et "PC DATABASE" (Base de données PC) droite. Les sauvegardes stockées sur votre carte mémoire MAX Drive™ s'affichent dans la fenêtre de gauche. Si vous utilisez MAX Drive™ pour la première fois, cette fenêtre est vide.

Une liste de toutes les sauvegardes stockées sur le disque dur de votre PC's affiche dans la fenêtre de droite (dans le fichier "Saves" (Sauvegardes)).

Cliquez sur le symbole "+" de la fenêtre "PC DATABASE" (Base de données PC) pour explorer toutes les sauvegardes associées à un jeu en particulier. Cliquer sur "-" minimise le répertoire.

Cliquez deux fois sur le nom d'un jeu en particulier pour afficher le descriptif saisi par son créateur (ex : "déverrouillage total"), la taille du fichier, la date de création du fichier, etc. Vous pouvez modifier le nom et le descriptif de la sauvegarde si vous le souhaitez.

Cliquez sur "OK" après cette opération.

Si vous faites un clic droit sur la souris lorsque le curseur se trouve au-dessus d'un titre de jeu, la commande "Refresh" (rafraîchi) est activée. Cliquer sur cette commande met à jour la liste de sauvegardes affichée en ajoutant les nouvelles sauvegardes éventuellement ajoutées depuis votre dernière visite. Cette opération peut aussi s'effectuer à partir de la fenêtre MAX DRIVE.

Et maintenant, essayez de glisser déplacer les fichiers entre la carte mémoire de votre MAX Drive™ et la base de données de votre PC à l'aide de la souris. Vous pouvez aussi renommer les sauvegardes de jeu en faisant un clic droit de la souris sur la

sauvegarde et en sélectionnant "Rename" (Renommer) (Remarque : vous ne pourrez pas changer le nom d'un jeu).

Dans n'importe quelle fenêtre, vous pouvez aussi supprimer des sauvegardes de votre carte mémoire MAX Drive™ en faisant un clic droit sur la sauvegarde à supprimer et en sélectionnant "Delete File" (Supprimer fichier).

4. Télécharger de nouvelles sauvegardes de jeux Xbox™

MAX Drive™ vous ouvre les portes d'un véritable univers de contenus en ligne. Vous pouvez télécharger des sauvegardes "Community" créées et téléchargées par d'autres utilisateurs de MAX Drive™ comme vous, ou des "Powersaves" Action Replay™ officielles, des codes de bidouilles 100% non-officiels dévastateurs créés par Datel.

Action Replay™, c'est le numéro un mondial des ventes de systèmes de bidouilles et de gestionnaires de sauvegardes de jeux Xbox™ mis au point par Datel (disponibles séparément). MAX Drive™ est 100% compatible avec toutes les sauvegardes Action Replay™ proposées sur www.codejunkies.com, site Internet officiel Datel.

Pour télécharger de nouvelles sauvegardes de jeux, exécutez votre logiciel MAX Drive™ et cliquez sur le bouton "CODEJUNKIES" situé en haut de l'écran pour visiter le site Internet. Vous pouvez aussi copier l'URL dans un navigateur Internet comme Microsoft Internet Explorer™.

Sur l'écran d'accueil de Codejunkies.com, veuillez à choisir la région qui convient (US/Canada ou Europe) et les sauvegardes de jeux téléchargées prévues pour une région différente de la vôtre ne fonctionnent pas avec vos jeux.

Sur la page d'accueil de Codejunkies.com, sélectionnez le bouton "Saves" (Sauvegardes) du haut de l'écran, puis sur l'écran suivant, cliquez sur "Saves for Xbox" (Sauvegardes pour Xbox). Une liste des derniers jeux Xbox™ pour lesquels des sauvegardes ont déjà été créées s'affiche. Vous pouvez aussi choisir de consulter les jeux dans l'ordre alphabétique en cliquant sur une lettre.

Cliquez sur le nom d'un jeu Xbox™ ; vous accédez à un nouveau jeu et à la liste des sauvegardes associées à ce jeu. La plupart des sauvegardes de jeux s'accompagne d'un descriptif, comme "100% terminé", par exemple. Quand vous trouvez la sauvegarde qui vous convient, cliquez sur le bouton "Download" (Télécharger) qui se trouve au-dessous de la sauvegarde.

Vous pouvez télécharger vos sauvegardes Xbox™ n'importe où sur votre PC. Nous vous recommandons de créer un nouveau fichier sur votre répertoire-racine et de le baptiser "Sauvegardes Xbox", afin de retrouver vos sauvegardes plus facilement.

Conseil de pro : NE téléchargez PAS et ne déplacez pas des sauvegardes Xbox™ directement dans le fichier "Sauvegardes" du logiciel MAX Drive™. Ce fichier est réservé exclusivement à MAX Drive™.

Et maintenant, exécutez le logiciel MAX Drive™, glissez la nouvelle sauvegarde de son emplacement sur le PC et déposez-la n'importe où dans la fenêtre "PC Database" (Base de données PC de votre logiciel MAX Drive™. MAX Drive™ procède à la mise à jour immédiate de sa fenêtre PC Database pour afficher votre nouvelle sauvegarde. C'est pas plus difficile que cela !

Remarque : Les sauvegardes ne peuvent être copiées qu'une par une. Le logiciel MAX Drive™ vous informera si la sauvegarde existe déjà dans sa base de données PC.

Pour copier une sauvegarde de jeu Xbox™ de votre PC sur votre carte mémoire MAX Drive™, il vous suffit de la faire glisser de la fenêtre PC DATABASE à la fenêtre MAX DRIVE avec la souris.

Vous ne trouverez pas une meilleure source de sauvegardes de jeux Xbox™ pour votre MAX Drive™ que Codejunkies.com. Néanmoins, vous pouvez télécharger des sauvegardes de votre PC de n'importe quelle source proposée : CDR, DVD-ROM, disquette, courriel, site Internet de fans, FTP, etc. et les faire glisser dans votre fenêtre PC Database (Base de données PC).

5. Télécharger et partager vos propres sauvegardes Xbox™

Vous voulez saisir votre chance de prouver que vous êtes le plus grand créateur de sauvegardes de la planète ? La possibilité de partager vos propres contenus avec le reste du monde est l'une des options les plus fun de la communauté en ligne MAX Drive™. Vous voulez créer votre propre site Internet MAX Drive™ pour exposer vos meilleures sauvegardes Xbox™ ou échanger des sauvegardes de jeux par courriel ou CDR ? Pas de problème avec MAX Drive™.

i) Commencez par copier une nouvelle sauvegarde de jeu de votre Xbox™ sur votre carte mémoire MAX Drive™.

ii) Exécutez le logiciel MAX Drive™ PC puis insérez votre carte mémoire MAX Drive™ dans un port USB libre de votre PC.

iii) Faites glisser la sauvegarde de jeu Xbox™ de la fenêtre "MAX DRIVE" à la fenêtre "PC DATABASE" (Base de données PC). La sauvegarde s'inscrit dans la fenêtre PC Database.

Datel n'est pas en mesure de vous fournir une assistance portant sur les paramètres de connexion Internet définis par des fournisseurs de services Internet (FSI) en particulier. Pour des conseils spécifiques relatifs aux paramètres d'accès Internet, contactez votre FSI.

Support client

Veillez vous reporter à la foire aux questions du chapitre précédent avant de contacter notre support client. Si vous ne trouvez aucune réponse à votre problème, contactez-nous aux coordonnées ci-dessous :

e-mail: support@codejunkies.com

World Wide Web: <http://www.codejunkies.com>
(de nouveaux codes vous y sont proposés tous les jours)

Adresse postale:
Datel Design and Development LTD
Stafford Road
Stone
Staffordshire
ST15 0DG
UK